

PROTECTION HYDROFUGE & OLÉOFUGE

www.domaterra.fr

DESTINATION :

INTERIEUR - Murs et plafonds. Dans toutes les pièces d'habitation.

SUBJECTILES conformes au NF DTU 59.1 : En protection des peintures et revêtements décoratifs autres que les Chaux Évolution. Ne remplace en aucun cas la faïence.

QUALITES DOMINANTES :

Protection oléofuge et hydrofuge durable.

Permet l'application de peintures et revêtements décoratifs en pièces humides. Crée un effet perlant. Repousse l'humidité, évite l'infiltration des taches de graisse. Laisse le support respirer.

CARACTERISTIQUES GENERALES :

PROTECTION HYDROFUGE & OLÉOFUGE	ASPECT	DENSITÉ	RENDEMENT	SÉCHAGE	CONDITIONNEMENTS
	Incolore	1	Sur supports poreux type Surface ou l'Enduit Minéral : 8-12 m ² /L Sur supports lisses type Les Stuckés : 20-25 m ² /L	2-4h env. Recouv. 4h	0,5L - 2,5L

CONSERVATION : 1 an en emballage non entamé

NETTOYAGE DES OUTILS et DILUTION : Eau



CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES :

NF T36-005 : Famille I - 10 c

COV⁽²⁾

Valeur limite UE de ce produit (cat A/i) : 140 g/L. Ce produit contient max. 40 g/L COV⁽²⁾ prêt à l'emploi

SECURITE : Se reporter à la fiche de sécurité (FDS), conforme à la législation en vigueur

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

(2) composés organiques volatils

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer entre +8°C et +35°C et HR < 70 %. Se reporter à la fiche du produit à protéger. Efficacité variable selon les produits. Les produits de décoration ne doivent pas être trop proches des éviers, lavabos et autres baignoires. La protection hydrofuge n'est efficace que contre les éclaboussures accidentelles et peu abondantes. Essuyer immédiatement.

STOCKER A L'ABRI DU GEL ET DE LA CHALEUR

PREPARATION DES FONDS

Travailler sur des fonds dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres.

MATERIEL D'APPLICATION

Pulvérisateur professionnel à pression OBLIGATOIRE. Chiffon en coton absorbant sec et propre pour enlever le surplus de produit.



APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

L'utilisation d'un pulvérisateur professionnel à pression est OBLIGATOIRE. Il est indispensable d'attendre que le produit à protéger soit complètement sec. Invisible, préserve l'aspect naturel des produits traités et n'intensifie que très légèrement la teinte.

Appliquer au pulvérisateur, travailler de bas en haut en effectuant un balayage horizontal et en égalisant au fur et à mesure au spalter : travailler à 2 mains (Photo 1). Eviter les coulures et les surépaisseurs qui font apparaître des traces blanchâtres. Pour une protection maximale, redoubler l'application dans le frais avec les mêmes précautions. La protection sèche en 2-4 h selon la température et le taux d'hygrométrie de l'air. Attendre le séchage complet pour juger du résultat final 48h.

Mise en garde : une attention particulière devra être prise en compte pour l'application de ce produit sur teintes foncées.

